

Измерительные электроды в исполнении "Зима" специально разработаны для их хранения и транспортировки в условиях низких температур. Во избежание разрушения стеклянной колбы при минусовых температурах окружающего воздуха эти электроды поставляются без гелевого наполнителя. Перед вводом в эксплуатацию электрод наполнить с помощью входящей в комплект поставки иглы „раствором KCL для зимних электродов“.



Комплект поставки:

- электрод – 1 шт.
- контейнер для хранения – 1 шт.
- игла 0,90 x 40 мм - 1 шт.
- раствор KCL - 1 шт. x 15 мл

Ввод в эксплуатацию:

1. Вынуть электрод из контейнера.
2. Сместить вниз по стеклянной колбе электрода резиновую манжету, обеспечив доступ к отверстию в колбе.
3. Удалить крышку флакона с раствором KCL и вставить в него иглу.
4. Ввести иглу в отверстие колбы и наполнить электрод раствором KCL, надавив на флакон.
5. Наполнив электрод раствором примерно на 2/3, закрыть отверстие резиновой манжетой.
6. Электрод энергично встряхнуть, обеспечив возможность перемещения находящихся в жидкости кристаллов.
7. Электроды для измерения содержания хлора и средства Poolcare готовы к работе уже через несколько минут после выполнения этой операции. Электроду для измерения уровня pH требуется адаптация продолжительностью ок. 1 часа!



Отверстие для наполнения электрода

